




STEREO GAMING HEADSET



CP-01

for
PS3



UK: CP-01 STEREO GAMING HEADSET

Please keep this instruction manual for future reference. If you require any help or assistance please contact the Helpline.

Warranty

This product is guaranteed for a period of one year from the date of purchase. During this period if there is a defect due to faulty materials or workmanship the retailer from whom you purchased it will replace it with the same or a similar model on production of your purchase receipt or proof of purchase. This guarantee does not cover defects arising from accidental damage, misuse or wear and tear, and is available only to the original purchaser of the product. This does not affect your statutory rights.

Contents

1 x Headset for PlayStation®3

Introduction

- 40mm Neodymium Speaker Drivers producing a high quality all round audio performance
- Dual Volume Control Unit to separately adjust the volume for online chat and gameplay audio
- Channel Frequency Separation provides a true stereo experience for the listener helping to improve the online chat and game play audio quality
- Swivel styled lightweight ear cups
- Soft Leatherette ear cushions provide comfort and help reduce ambient cable
- 3 Metre (Oxygen Free Copper) connection cable
- USB connection to the PS3™ system

Important safeguards and precautions

- Ensure that the PS3™ system is turned off before connecting the headset to your PS3™ system and TV
- Before wearing the headset, set the volume control to its minimum level then slowly increase until you reach your desired volume level

- Listening to your headset at its maximum level may cause damage to both the headset and your ears
- Long term exposure to loud music or other sounds in a headset may cause hearing damage. It is best to avoid very high volume levels when using a headset, especially for extended periods
- Never expose to direct sunlight or wet weather conditions
- Do not expose the unit to splashing, dripping, rain or moisture. Do not immerse in liquid
- Do not expose to dust, high humidity, high temperatures or mechanical shock
- Avoid any unnecessary strain of the audio cable
- Do not carry the headset by its cables
- Do not use if the equipment is damaged
- Do not disassemble; there are no serviceable parts inside
- For external cleaning, use a soft, clean, damp cloth only. Use of detergents may damage the finish and leak inside



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

CONNECTING THE HEADSET

1. Insert the headset's USB™ cable into a free USB™ connection on your PS3™ system
2. Connect the 3.5mm jack audio cable into the headphone connection on your TV
3. Adjust the TV volume to its mid level

Setting up your PS3™ system chat settings

So that you can hear other players you must setup your PS3™ system as follows:

1. Turn on your PS3™ system; go to " "> "Accessory Settings" > "Audio Device Settings"
2. Select "Input Device" and select "4Gamers™ Official USB™ Headset" from the options
3. Select "Output Device" and select "4Gamers™ Official USB™ Headset" from the options

4. Select "Microphone Level" and adjust so that the on-screen audio indicator bar just reaches the red area when you speak loudly. Microphone level 3 is recommended. If you select a level that is too high you may encounter feedback from noise around you
5. Select "OK" to save

Frequently asked questions

Q: No one can hear me speaking

- Ensure you have the Mic Mute switch set to its OFF position
- Try setting the Microphone level on your system to a higher level
- Ensure you have selected "4Gamers™ Official USB™ Headset" in the PS3™ system's Audio Device Settings

Q: I can't hear any game or chat sound through the headset

- Ensure that you have turned the TV and dual inline volume controls up
- Check the audio settings on your PS3™ system

Recycling



Where you see either symbol on any of our electrical products, batteries or packaging, it indicates that the relevant electrical product or battery should not be disposed of as general household waste in the EU or Turkey. To ensure the correct waste treatment of the product and battery, please dispose of them in accordance with any applicable local laws or requirements for disposal of electrical equipment/batteries.

In doing so, you will help to conserve natural resources and improve standards of environmental protection in treatment and disposal of electrical waste.

Helpline information

The Helpline is a live one-to-one service

Hours:

10:00am till 5:00pm, Monday to Thursday

10:00am till 4:00pm, Friday

UK: Tel 01204 369233

(All calls charged at national rate)

Eire: Tel +44(0)1204 369 233

(All calls charged at international rate)

Email: help@4Gamers.net

Web: www.4Gamers.net

Twitter: @4GamersElite

To ensure that your call is handled quickly and effectively please ensure that you have the model number, CP-01 and any other relevant information regarding your product to hand when you ring.

Not recommended for children under 6 years of age.

MADE IN CHINA

FR: CP-01 STEREO GAMING HEADSET

Conservez ce manuel d'instructions pour référence future.

Garantie

Ce produit est garanti un an à compter de la date d'achat. Au cours de cette période, en cas de défaillance causée par des composants défectueux ou un défaut de construction, le revendeur à qui vous avez acheté le produit vous le remplacera par le même modèle ou un modèle similaire sur présentation du ticket de caisse ou de la preuve d'achat. Cette garantie ne couvre pas les défauts causés par des dégâts accidentels, une mauvaise utilisation ou l'usure et seul l'acheteur initial du produit peut en bénéficier. Ceci n'affecte pas vos droits statutaires.

Contenu

1 x Casque

Introduction

- Haut-parleurs de 40mm en Néodyme fournissant une qualité de son optimum
- 2 curseurs de contrôle du volume séparés, pour ajuster le volume du casque et chat online indépendamment avec un commutateur « mute » et « On/Off »
- Séparation des canaux de fréquences chat et gameplay pour une réelle expérience en stéréo et une amélioration de la qualité audio
- Oreillettes légère et articulées
- Coussinets recouverts de similicuir pour un plus grand confort et permettant une réduction du bruit ambiant
- Câble de 3m (en cuivre sans oxygène)
- Connecteurs audio jack 3.5mm



Pour prévenir la possibilité des lésions à l'ouïe, n'écoutez pas longtemps aux niveaux de volume haut

Précautions importantes

1. Assurez-vous que le volume soit au minimum avant de connecter le casque à votre système PS3™ et à la télévision
2. Avant d'utiliser le casque, assurez vous que le volume soit au minimum puis augmentez progressivement jusqu'au niveau souhaité
3. Une écoute prolongée à un niveau sonore maximum peut nuire au casque et être dangereux pour vos oreilles
4. Une écoute prolongée de musique à fort niveau ou à des sons très élevés peut nuire à votre ouïe. Il est conseillé

d'éviter des niveaux sonores trop importants lorsque vous utiliser un casque, spécialement lors d'une utilisation prolongée

5. Ne pas laisser le casque sous les rayons directs du soleil
6. Ne pas exposer à des éclaboussures, à la pluie ou à l'humidité. Ne pas les immerger dans un liquide
7. Ne pas les exposer à la poussière, à une forte humidité, à des températures élevées ou à un choc mécanique
8. Éviter les tensions de câbles
9. Ne transportez jamais l'appareil par ses câbles
10. Ne pas utiliser l'équipement si celui ci est endommagé
11. Ne pas démonter l'équipement; il ne contient aucune pièce réparable
12. Pour nettoyer l'extérieur de l'équipement, utiliser uniquement un chiffon doux et propre légèrement humidifié. L'emploi de détergents risquerait d'endommager le revêtement du coffret

Configuration de votre casque

1. Insérez le câble USB™ du casque dans un port USB™ libre du système PS3™
2. Branchez le câble audio jack 3,5 mm dans la prise casque de votre TV
3. Régler le volume de la télévision

Paramétrages de votre système PS3™ Paramètres de Chat

Pour pouvoir entendre les autres joueurs vous devez paramétrer votre système PS3™ comme suit :

Allumez votre système PS3™; Allez dans: 

1. Paramètres > Paramètres accessoires > Paramètres périphériques audio.
2. Sélectionnez le périphérique d'entrée 4Gamers™ Official USB™ Headset
3. Sélectionnez le périphérique de sortie 4Gamers™ Official USB™ Headset
4. Sélectionnez niveau du microphone et ajuster le niveau afin que la barre de niveau atteigne la limite rouge lorsque vous parlez fort. Nous vous suggérons de mettre le niveau du microphone au niveau 3. Si vous sélectionnez un niveau trop élevé vous risquer d'avoir un retour du bruit environnant.
5. Valider en cliquant sur OK

Foire aux questions (FAQ)

Q: Personne ne m'entend parler

Vérifiez que la fonction MIC MUTE n'est pas sur ON

- Augmentez le niveau de votre microphone dans les paramètres de la système
- Assurez-vous d'avoir sélectionné "4Gamers™ Official USB™ Headset" dans les paramètres de discussion du système PS3™

Q: Je n'entends aucun sons ou discussion dans le casque

- Vérifier d'avoir monté les volumes sur la commande de contrôle
- Vérifier les paramètres du système PS3™

Réutilisation



Lorsque vous voyez un de ces symboles sur n'importe lequel de nos produits électriques, batteries ou emballages, il indique que le produit électrique ou la batterie concerné ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers dans l'UE ou la Turquie. Pour assurer le traitement correct des déchets du produit et de la batterie, Veuillez les jeter en conformité avec les lois et les exigences locales applicables pour l'élimination des appareils électriques / batteries électriques.

Ce faisant, vous contribuerez à la conservation des ressources naturelles et à améliorer les normes de protection de l'environnement dans le traitement et l'élimination des déchets d'équipements électriques.

Non recommandé pour les enfants de moins de 6 ans.

FABRIQUÉ EN CHINE

IT: CP-01 STEREO GAMING HEADSET

Consigliamo di tenere questo manuale per eventuali future evenienze.

Garanzia

Questo prodotto è garantito per un anno dalla data d'acquisto. Durante questo periodo, i prodotti difettosi (a causa di materiali non conformi oppure di difetti di manifattura) verranno sostituiti con prodotti uguali o con modelli simili, perfettamente funzionanti, presentando lo scontrino o altra prova d'acquisto. La garanzia non copre i difetti derivanti dal danno accidentale, da cattiva manutenzione o da utilizzo non appropriato, ed è valida solo presso il rivenditore da cui è stato effettuato l'acquisto. La presente garanzia non pregiudica i diritti del consumatore previsti dalla legge.

Contenuti

1 x Cuffia

Introduzione

- Altoparlanti in neodimio da 40mm per un suono bilanciato ad alte prestazioni
- Controlli in linea per regolare indipendentemente l'audio del gioco e della chat, attivare la funzione muto e accendere e spegnere la cuffia
- La separazione dei canali audio offre una vera esperienza stereo che migliora sia l'acustica del gioco che quella della chat
- Cuffie girevoli ultraleggere
- Padiglioni imbottiti con materiale similpelle per una maggiore comodità e per isolare l'orecchio dai rumori esterni
- Cavo di collegamento lungo 3 metri
- 3.5mm jack Collegament al sistema PS3™



Per evitare possibili danni all'udito, evitare di ascoltare a volumi troppo alti per periodi prolungati di tempo.

Precauzioni e avvertimenti importanti

- Assicurarsi che il volume delle cuffie sia impostato al minimo prima di collegarle al sistema PS3™ e alla TV
- Prima di indossare le cuffie, impostare al minimo il livello del volume in entrata poi aumentare gradualmente fino a raggiungere il livello desiderato
- Impostare al massimo il volume può recare danni all'udito e alle cuffie
- Un esposizione prolungata a musica o altri rumori con volume

alto può provocare danni permanenti all'udito. E' consigliabile evitare volumi troppo alti, soprattutto per lunghi periodi di tempo

- Non esporre alla luce diretta del sole o condizioni meteorologiche quali pioggia e neve
- Tenere alla larga da schizzi d'acqua o altri liquidi ed evitare di immergere il prodotto in qualsiasi liquido
- Non esporre a polvere, a fonte solare diretta, in condizioni di umidità meteorologica, in luoghi molto umidi, ad alte temperature oppure a shock meccanici
- Evitare di tendere i cavi oltre il necessario
- Non trasportare mai l'unità tenendola per i cavi
- Non usare se il prodotto risulta danneggiato
- Non smontare il prodotto; in caso di difetti restituirlo al punto vendita
- Per la pulizia esterna dei prodotti, si consiglia l'uso di uno panno morbido, pulito ed umido. L'utilizzo di detergenti può danneggiare il prodotto

Impostare Il Tuo Auricolare

1. Inserire il cavo USB™ della cuffia in un connettore USB™ libero sul tuo sistema PS3™
2. Collegare il connettore jack da 3,5 mm del cavo audio all'ingresso audio del televisore
3. Regolare il volume del televisore

Configurare Il Sistema PS3™ Impostazioni Chat

Per potere sentire gli altri giocatori devi configurare il sistema PS3™ seguendo queste istruzioni:

1. Accendere il sistema PS3™; entrare in  "Impostazioni" > "Impostazione degli accessori" > "Impostazione dei dispositivi audio"
2. Selezionare "Dispositivo di ingresso" e selezionare "4Gamers™ Official USB™ Headset" dall'elenco
3. Selezionare "Dispositivo di uscita" e selezionare "4Gamers™ Official USB™ Headset" dall'elenco
4. Selezionare "Livello del microfono" e regolare l'indicatore che appare sullo schermo in modo che la barra raggiunge appena il rosso quando parli ad alta voce. Consigliamo di utilizzare il livello 3. Se selezioni un livello troppo alto si possono verificare interferenze audio dall'ambiente circostante
5. Fare "OK" per salvar

Risposta Alle Domande Frequenti (FAQ)

Q: Nessuno mi sente quando parlo

- Assicurati che il tasto del muto sia nella posizione ON
- Aumenta il livello di intensità del microfono (vedi sezione precedente del manuale)
- Assicurati di avere selezionato "4Gamers™ Official USB™ Headset" nelle impostazioni chat del sistema PS3™

Q: Non sento alcun suono dal gioco o dalla chat

- Prova ad aumentare il volume dall'unità per la regolazione del volume
- Verifica nuovamente le impostazione del sistema PS3™

Smaltimento



Laddove vedi il simbolo su ciascuno dei nostri prodotti elettrici, batterie o confezioni, esso indica che il prodotto elettronico o le batterie non devono essere smaltiti come rifiuti domestici nell'Unione Europea o in Turchia. Per una corretta gestione dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche o elettroniche, fare riferimento alla legge e ai requisiti locali vigenti in materia di regolamentazione dello smaltimento di apparecchiature elettriche /elettroniche e batterie.

In questo modo, si contribuirà a preservare le risorse naturali e migliorare gli standard di tutela ambientale nel trattamento e smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici.

L'uso di questo prodotto è sconsigliato a bambini di età inferiore ai 6 anni.

PRODOTTO IN CINA

DE: CP-01 STEREO GAMING HEADSET

Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch und bewahren diese für den späteren Gebrauch auf.

Garantie

Für dieses Produkt gilt eine Garantie von einem Jahr ab dem Tag des Kaufes. Während dieses Zeitraums können Sie das Produkt aufgrund von Material-oder Produktionsfehlern bei Ihrem Händler, der Ihnen das Produkt verkauft hat, zurückgeben oder gegen ein anderes umtauschen. Die Garantie schließt versehentliche Beschädigungen, missbräuchlichen Einsatz oder normalen Verschleiß aus. Diese Garantie hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlich geregelten Rechte.

Inhalt

1 x Kopfhörer

Bedienungsanleitung

- 40mm Neodym Lautsprecher liefern eine hochwertige Allround Audio
- Integrierter Dual Lautstärkeregler um die individuellen Anpassung der Lautstärke des Online-Chat und Gameplay Audio ein zu stellen
- Die Trennung der Kanalfrequenzen bietet ein echtes
- Stereo-Erlebnis für den Endverbraucher und hilft die Audio Qualität der Online-Chats und Spiele zu erhöhen
- Leichte rotierenden Ohrmuscheln
- Weiches Kunstleder Ohrpolster bieten Komfort und reduziere Umgebungsgeräusche
- 1,2 Meter (sauerstofffreiem Kupfer) Anschlusskabel
- jack 3.5mm Anschlüsse an das PS3™ system



Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, dürfen Sie nicht auf hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum hören.

WICHTIGE SICHERHEITS VORKEHRUNGEN UND VORSICHTMASSNAHMEN

- Vergewissern Sie sich das Ihr PS3™ system ausgeschaltet ist, bevor Sie die Kopfhörer mit Ihrem PS3™ system oder mit Ihrem TV Gerät verbinden
- Bevor Sie das Headset verwenden, stellen Sie die Lautstärkeregelung auf die niedrigste Stufe und erhöhen Sie den Pegel langsam, bis Sie eine zufriedenstellende Lautstärke erreicht haben
- Bitte beachten Sie, dass eine dauerhafte Benutzung des Headsets mit maximalem Lautstärkepegel zu einer

- Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit der Kopfhörer führen und Ihrer Gesundheit schaden kann
- Zu lautes Musikhören kann Ihr Gehör langfristig schädigen. Vermeiden Sie daher die Benutzung des Headsets mit maximalem Lautstärkepegel für einen längeren Zeitraum
- Vermeiden Sie jeden direkten oder indirekten Kontakt mit Flüssigkeiten jeglicher Art
- Setzen Sie dieses Produkt keiner direkten Sonneneinwirkung, hohen Temperaturen, Staub, hoher Luftfeuchtigkeit, Schlägen oder Erschütterungen aus
- Vermeiden Sie unnötige Beanspruchungen des Kabels durch verwirren oder ähnlichem
- Tragen Sie das Headset nicht am Kabel
- Benutzen Sie dieses Produkte oder dessen Einzelteile nicht, sofern diese Beschädigungen aufweisen
- Nehmen Sie das Produkt oder die einzelnen Teile nicht auseinander
- Für die äußerliche Reinigung setzen Sie ein weiches und sauberes Tuch ein. Chemische Reinigungsmittel können den Kunststoff beschädigen

Einrichten Headset

1. Schließen Sie das USB™ Kabel des Headsets an eine freien USB™ Anschluss des PS3™ systems an
2. Verbinden Sie den 3,5 mm-Klinenstecker des Kopfhöreraudiokabels mit dem Audioausgang an Ihrem TV
3. Stellen Sie die TV-Lautstärke ein

Weitere Einstellungen An Den PS3™ system Online Chat Einstellungen

1. Schalten Sie das PS3™ System ein, gehen Sie zu  > "Einstellungen" > "Zubehör Einstellungen" > "Audiogeräte Einstellungen"
2. Wählen Sie "Eingangsgeräte" und wählen Sie jetzt "4Gamers™ Official USB™ Headset" aus den Optionen
3. Wählen Sie "Ausgangsgeräte" und wählen Sie jetzt "4Gamers™ Official USB™ Headset" aus den Optionen
4. Wählen Sie "Mikrofon Lautstärke" und regeln Sie diese so, dass der Balken der Lautstärkeanzeige im Display beim laut sprechen gerade die rote Markierung erreicht. Wir empfehlen Mikrofon Level 3. Beim auswählen eines höheren Levels kann es zu störenden Feedback-Geräuschen kommen.
5. Klicken Sie "OK" zum speichern der Einstellungen

FAQ

Q: Meine Stimme ist nicht hörbar

- Überprüfen Sie ob die Mute Funktion am Mikrofon ausgeschaltet ist
- Versuchen Sie das Lautstärke Level an der System zu erhöhen
- Überprüfen Sie ob das "4Gamers™ Official USB™ Headset" in den Einstellungen Ihrer System gewählt wurde

Q: Ich kann weder Spielgeräusche noch Stimmen im Chat hören

- Überprüfen Sie, ob die Zweikanal-Lautstärkeregler richtig eingestellt sind
- Überprüfen Sie die Audio Einstellungen an Ihrem System

Wiederverwertung



Wenn sie das Symbol auf einem unserer Elektro-Produkte, Batterien oder Verpackungen sehen, bedeutet dies, dass das entsprechende Produkt oder die Batterie nicht als Haushaltsmüll in Abfällen in der EU oder in der Türkei entsorgt werden dürfen. Um die ordnungsgemäße Abfallbehandlung des Produkts und Batterie sicherzustellen, entsorgen Sie sie bitte in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften für die Entsorgung von Elektrogeräten / Batterien.

Bitte helfen Sie dabei, die natürlichen Ressourcen zu schonen und die Verbesserung der Standards des Umweltschutzes bei der Behandlung und Entsorgung von Elektroschrott.

Nicht geeignet für Kinder unter 6 Jahren.

HERGESTELLT IN CHINA

ES: CP-01 STEREO GAMING HEADSET

Para garantizar el mejor rendimiento de su producto, por favor, lea atentamente este manual y guardar para futura referencia

Garantía

Este producto está garantizado por un periodo de 2 años desde la fecha de adquisición del mismo. Durante este periodo, si hay algún defecto de materiales de fábrica, o debido a manipulación y/o transporte desde el distribuidor o punto de venta, se podrá reemplazar por el mismo modelo o uno similar, por eso debe guardar el ticket de compra. Esta garantía no cubre los defectos derivados de un daño accidental, mal uso o desgaste natural, y está disponible únicamente para el comprador original del producto. Esto no afecta a sus derechos de comprador.

Contenido

1 x Set de auriculares

Introducción

- Altavoces de Neodimio de 40mm que producen una calidad y rendimiento de sonido excepcionales
- Unidad dual de control de volumen para ajustar por separado el volumen de los chats en línea y el audio del juego
- Separación de frecuencias de canal que provee una experiencia estereó real ayudando a mejorar la calidad de audio del juego y de los chats
- Altavoces estilizados, ligeros y giratorios
- Almohadillas de cuero suave que proveen confort y ayudan a reducir el ruido ambiental
- Cable de conexión de 3 metros (cobre libre de oxígeno)
- Conector USB para el sistema PS3™



Para prevenir daños de audición, no ajuste el volumen demasiado alto durante largas sesiones.

Precauciones

- Asegúrese de que el sistema PS3™ está apagado antes de conectar los auriculares a la consola y a su TV
- Antes de colocarse los auriculares, ajuste el nivel de volumen al mínimo y una vez colocados vaya aumentándolo hasta llegar al nivel deseado
- Escuchar por los auriculares al nivel máximo de volumen puede causar daños tanto a los auriculares como a sus oídos
- La exposición duradera a música alta u otros sonidos a gran volumen desde los auriculares puede causar daños auditivos. Es mejor evitar niveles de volumen muy altos cuando utilice auriculares, especialmente en largos periodos de uso

- Nunca exponga la unidad a la luz solar directa o condiciones de humedad ambiental
- No exponga el producto a salpicaduras, goteras, lluvia o humedad. No sumergir en líquidos
- No exponga el producto al polvo, luz solar directa, alta concentración de humedad, condiciones de clima extremas, altas temperaturas o descargas eléctricas
- Evite torcer o doblar demasiado los cables
- Nunca arrastre la unidad tirando de sus cables
- No utilizar si el producto está dañado
- No desmontar; no hay ningún componente sustituible en su interior
- Para una limpieza externa, use solamente un trapo suave, limpio y ligeramente humedecido en agua. El uso de detergentes podrían dañar el acabado de la carcasa y podría filtrarse a su interior ocasionando daños irreparables

Configuración de los auriculares

1. Conecte el extremo USB™ del cable de los auriculares en un puerto USB™ libre de su sistema PS3™
2. Conecte el cable de audio con conector de 3,5 mm en la conexión de auriculares de su TV
3. Ajuste el volumen del TV

Configurando su Sistema PS3™ Ajustes de Chat

Para que pueda oír a los otros jugadores, deberá configurar su sistema PS3™ tal y como se indica a continuación:

1. Encienda su sistema PS3™; vaya a "Ajustes" >  "Ajustes de Accesorios" > "Ajustes de Dispositivo de Audio"
2. Seleccione "Dispositivo de Entrada" y seleccione "4Gamers™ Official USB™ Headset" de las opciones disponibles (si aparecen más de una)
3. Seleccione "Dispositivo de Salida" y seleccione "4Gamers™ Official USB™ Headset" de las opciones disponibles (si aparecen más de una)
4. Seleccione "Volumen de Micrófono" y ajústelo hasta que la barra indicadora en pantalla llegue justo al área roja cuando esté hablando fuerte. Le recomendamos el nivel 3 de micrófono. Si selecciona un nivel demasiado alto, podrá encontrarse con eco y ruido de su alrededor
5. Pulse X sobre "OK" para guardar

Preguntas Frecuentes (FAQ)

Q: Nadie puede oírme al hablar.

- Asegúrese de que el botón de MUTE del micrófono está en la posición ON.
- Pruebe a aumentar el nivel del micrófono en los ajustes del sistema PS3™
- Asegúrese de que ha seleccionado "4Gamers™ Official USB™ Headset" en los ajustes de chat del sistema PS3™

Q: No puedo oír ningún sonido de juego o chat desde los auriculares.

- Asegúrese de que ha subido los controles duales internos de control de volumen
- Compruebe los ajustes de audio de su sistema PS3™

Reciclaje



Donde vea el símbolo en cualquiera de nuestros productos eléctricos, pilas o embalaje, le indicará que dicho producto eléctrico o batería no debe depositarse como basura doméstica en la UE o Turquía. Para asegurar una disposición y tratamiento correctos del producto y las baterías, por favor deposítelos de acuerdo a las leyes locales aplicables o requerimientos para deshacerse de equipamiento/baterías eléctricos.

Al hacerlo, ayudará a conservar recursos naturales y mejorar los estándares en la protección del medio ambiente en el tratado y disposición de basura eléctrica.

No recomendado para los niños menores de 6 años de edad.

FABRICADO EN CHINA

NL: CP-01 STEREO GAMING HEADSET

Om de het beste te halen uit dit product, hou uw verpakking en handleiding bij voor latere informatie.

Garantie

Dit product heeft een garantie van 1 jaar vanaf de datum van aankoop. Indien er tijdens die periode een defect is te wijten aan defecte materialen, dan zal het winkelpunt waar u het kocht omruilen met hetzelfde of een gelijkwaardig product. Deze garantie dekt geen fouten te wijten aan ongeluyschade, verkeerd gebruik of slijtage, en is enkel geldig voor de originele aankoper van het product.

INHOUD

1 x Hoofdtelefoon

INTRODUCTIE

- 40mm Neodymium luidsprekers zorgen voor kwalitatieve all-round audio
- Geïntegreerde dubbele volumeregelaar om afzonderlijk het volume van de online chat en de gameplay audio aan te passenDubbele volume-eenheid om afzonderlijk het volume van de online chat en de gameplay audio aan te passen
- Scheiding van de kanaalfrequenties zorgt voor echte stereo-ervaring en helpt om de audiokwaliteit van de gameplay en de online chat te verbeteren
- Lichte roterende oorschelpen
- Zachte kunstlederen oorkussens zorgen voor comfort en bijdragen tot het verminderen omgevingsgeluid
- 3 meter (zuurstofvrij koper) aansluitkabel
- Jack 3.5mm verbindingen naar het PS3™ systeem



Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, luister niet op een hoog volume gedurende lange perioden.

VOORZORGSMAATREGELEN

- Zorg ervoor dat het volume is ingesteld op het minimum geluidsniveau voordat u de headset op uw PS3™ systeem en de tv aansluit
- Voordat u de hoofdtelefoon draagt, zet de volumeknop op de laagste stand om daarna langzaam te verhogen totdat u het gewenste volume bereikt
- Luisteren naar uw hoofdtelefoon op het hoogste niveau kan schade veroorzaken aan zowel de hoofdtelefoon als je oren

- Langdurige blootstelling aan luide muziek of andere geluiden in een hoofdtelefoon kan gehoorschade veroorzaken. Het beste is om een zeer hoog volume bij gebruik van een hoofdtelefoon, vooral voor langere perioden, te vermijden
- Nooit blootstellen aan direct zonlicht of natte weersomstandigheden
- Bescherm het apparaat tegen spatten, druppels, regen of vochtigheid. Dompel het niet in onder liquide materialen
- Bescherm het apparaat tegen stof, direct zonlicht, natte weersomstandigheden, hoge vochtigheid, hoge temperaturen of mechanische schokken
- Vermijd onnodige belasting van de audiokabel
- Draag de hoofdtelefoon niet met de kabels
- Gebruik het apparaat niet wanneer het defect is
- Haal het apparaat niet uit elkaar; er zijn geen onderdelen om te onderhouden
- Voor uitwendig reiniging, gebruik alleen een zachte, schone, vochtige doek, gebruik van reinigingsmiddelen kan de behuizing beschadigen en naar binnen lekken

Het opzetten van uw headset

1. Plaats de USB™ -kabel van de hoofdtelefoon in een vrije USB™ -aansluiting op uw PS3™ systeem
2. Sluit de 3,5 mm jack audiokabel in de hoofdtelefoon-aansluiting van uw TV
3. Pas volume van de TV

Het Instellen Van Uw PS3™ -system Chat-Instellingen

Zodat u andere spelers kunt horen moet u uw PS3™ systeem als volgt instellen:

1. Zet uw PS3™ systeem aan, ga naar " montages " > "  " > "Accessoire Instellingen" > "Audio Apparaat Instellingen"
2. Selecteer "Invoer Apparaat" en selecteer "4Gamers™ Officiële USB™ Headset" in de opties
3. Selecteer "Uitvoer Apparaat" en selecteer "4Gamers™ Officiële USB™ Headset" in de opties
4. Selecteer "Microfoon niveau" en pas het aan zodat de audio-indicator op het scherm net het rode gebied bereikt wanneer u luid spreekt. Niveau 3 wordt van de microfoon geadviseerd. Als u kiest voor een niveau dat te hoog is kunt u last hebben van omgevingsgeluiden.
5. Selecteer op "OK" om op te slaan

VEEL GESTELDE VRAGEN

Q: Niemand kan me horen spreken

- Zorg ervoor dat de Mic Mute schakelaar is ingesteld op de stand OFF
- Probeer het microfoonniveau op uw systeem hoger te zetten
- Zorg ervoor dat u de "4Gamers™ Officiële USB™ Headset" geselecteerd hebt in de Audio Apparaat Instellingen van het PS3™ systeem

Q: Ik hoor geen game- of chatgeluiden via de hoofdtelefoon.

- Zorg ervoor dat u de dual in-line volume-regeling hebt aangezet
- Controleer de audio-instellingen op je PS3™ systeem

RECYCLING



Als u dit symbool zit op één onze elektrische producten, batterijen of verpakkingen, geeft dit aan dat het artikel niet bij het algemene huisafval mag worden gedeponeerd in Europa of Turkije. Deponeer en verwijder elektrische apparatuur en batterijen conform de lokale wetgeving.

Op die manier werkt u mee aan de instandhouding van de natuurlijke hulpbronnen en de bescherming van het milieu in de behandeling en verwijdering van elektrisch afval.

Niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 6 jaar.

VERVAARDIGD IN CHINA

RU: CP-01 STEREO GAMING HEADSET

Сохраните данное Руководство. Если вам понадобится помощь, обратитесь в службу поддержки.

ГАРАНТИЯ

Гарантия на данный товар действует в течение одного года со дня покупки. Если в течение этого срока вы обнаружите дефекты, связанные с качеством материалов или изготовления, продавец заменит товар на такую же или аналогичную модель по предъявлению чека или иного доказательства покупки. Данная гарантия не распространяется на дефекты, вызванные случайным повреждением товара, а также его неправильным или чрезмерно интенсивным использованием. Данная гарантия распространяется только на первого покупателя товара. Вышеизложенное не влияет на ваши законные права.

Комплектация

1 x гарнитура для PS3™

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- 40-миллиметровые неомидовые динамики обеспечивают высокое качество звука
- Встроенный двойной регулятор громкости - отдельно для голосового чата и фоновой музыки в игре
- Технология разделения частот по каналам создает качественный стереоэффект, улучшает раздельную звукопередачу сетевого чата и игровой музыки
- Легкие наушники шарнирно прикрепленные к дужке
- Мягкие наушники из искусственной кожи дают максимум комфорта и приглушают внешние шумы
- Соединительный кабель (из бескислородной меди) длиной 3 м
- Разъем USB для подключения к системе PS3™



Во избежание повреждения органов слуха не прослушивайте звук высокой громкости в течение длительного времени.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Прежде чем подключать гарнитуру к системе PS3™, убедитесь, что система PS3™ выключена
- Прежде чем надеть гарнитуру, уменьшите громкость до минимума, а затем медленно увеличьте до необходимого уровня
- Использование гарнитуры на максимальном уровне громкости может повредить и гарнитуру, и ваш слух

- Продолжительное прослушивание музыки и других звуков с помощью гарнитуры может привести к потере слуха. Не следует слушать музыку и другие звуки с помощью гарнитуры на высокой громкости в течение длительного времени
- Не подвергайте устройство воздействию прямого солнечного света и осадков
- Не допускайте попадания воды на устройство. Не погружайте устройство в жидкость
- Пыль, прямой солнечный свет, осадки, высокая влажность, высокая температура и механические воздействия могут повредить устройство
- Не допускайте чрезмерного натяжения кабелей
- Не переносите устройство, держа его за кабель
- Если устройство повреждено, не пользуйтесь им
- Не разбирайте устройство; внутри нет деталей, которые нуждаются в обслуживании
- Протирайте устройство только чистой мягкой влажной тканью. Моющие средства могут повредить полировку и протечь внутрь устройства

Настройка гарнитуры

1. Подключите кабель USB к разъему USB на системе PS3™
2. Подключите 3,5 мм аудио кабель в связи наушников на телевизор
3. Регулировка громкости TV

НАСТРОЙКА ЧАТА

Чтобы слышать других игроков, настройте систему PS3™ следующим образом:

1. Включите систему PS3™. В меню выберите « установки» > «Настройки дополнительных устройств» > «Настройки аудиоустройства»
2. Выберите «Устройство ввода», а затем – «4Gamers™ Official USB Headset»
3. Выберите «Устройство вывода», а затем – «4Gamers™ Official USB Headset»
4. Выберите «Уровень микрофона» и измените его так, чтобы индикатор уровня звука на экране слегка заходил в красную область, если вы говорите громко. Рекомендуется выбрать 3-й уровень микрофона. Если выбран слишком высокий уровень, может возникнуть эффект обратной связи
5. Выберите «ОК», чтобы сохранить выбранные параметры настройки

ВОЗНИКАЮЩИЕ ВОПРОСЫ

В: Что делать, если меня никто не слышит?

О: Попробуйте выполнить следующие действия:

- Убедитесь, что на вашем микрофоне не отключен звук: переключатель Mic Mute стоит в позиции OFF
- Попробуйте увеличить значение параметра «Уровень микрофона» на системе PS3™
- Убедитесь, что в меню «Настройки аудиоустройства» на вашей системе PS3™ выбрано устройство «4Gamers™ Official USB Headset»

В: Что делать, если я не слышу через гарнитуру ни звуков игры, ни чата?

О: Попробуйте выполнить следующие действия:

- Убедитесь, что двойной регулятор громкости не установлен на минимум
- Проверьте параметры настройки звука на системе PS3™

ПЕРЕРАБОТКА



Если на нашем электроприборе, батарее или упаковке изображен любой из этих символов, это значит, что соответствующий прибор или батарею запрещено утилизировать в составе бытовых отходов на территории ЕС или Турции. Соблюдая местные законы и требования по утилизации электроприборов и батарей, вы можете помочь сохранить природные ресурсы и внесете свой вклад в повышение стандартов охраны окружающей среды при переработке отходов электрооборудования.

Не рекомендуется детям младше 6 лет.

СДЕЛАНО В КИТАЕ



STEREO GAMING HEADSET



For use exclusively with PlayStation®3 in PAL markets.

“P.”, “PlayStation” and “PS3” are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.

Not recommended for children under 6 years of age. Please retain this packaging for future reference. Due to the company's policy of constant improvement and technical refinement, the company reserve the right to alter the specification.

4Gamers™ is a registered trademark of Accessories 4 Technology Limited.

Imported and distributed by Accessories 4 Technology Ltd. Bolton, BL2 1BX - www.Accessories4Technology.com

ACCESSORIES4Technology Ltd.



SLEH00154
CP-01
V4.04.14



for

PS3